取扱説明書

FUJI WiFi

利用方法

1 電源ON

端末右上の電源ボタンを
長押しします。

※SIMカードの挿入は不要です。

2 言語選択

表示言語を選択します。

3 アンテナ表示確認

画面上部に「4G」とアンテナが
表示されます。

※通信環境により、表示されるまで
数分かかる場合があります。

4 SSID・パスワード確認

「データ利用量/SSID」をタップし
SSIDとパスワードを確認します。



5 Wi-Fiの接続

スマートフォンなどの機器でSSIDを
選択し、パスワードを入力します。

製品概要



1. Type-C USBポート
2. SIMスロット
3. タッチディスプレイ
4. 電源ボタン

ディスプレイ

1 データ利用量/SSID
データ利用量の確認と接続に
必要なSSIDとパスワードの
確認ができます。

2 MyPage/データ購入
表示されるURL（QRコード）
から海外データプランの購入や
ご契約内容の確認ができます。

3 接続状況
接続端末の確認や接続端末の
ブロックと解除ができます。

4 SIMカード通信
SIMカード通信への切り替えが
できます。

5 データ節約設定
大容量のデータ消費をおさえる
設定ができます。

6 言語
表示される言語の切り替えが
できます。

7 端末情報
端末情報の確認と端末の
初期化ができます。

8 ソフトウェアアップデート
ソフトウェアのバージョン確認と
アップデートができます。

ディスプレイアイコン

1 Wi-Fiランプ
Wi-Fiに接続されている
端末数が確認できます。

2 4G 電波ランプ
電波の状況が確認できます。

3 バッテリーランプ
バッテリーの残量が
確認できます。